JEFCOM

LEDフラワー(電池式)

取扱説明書

このたびは、LEDフラワー(電池式)をお買上げいただきまして、まことにありがとうございました。 ご使用前に本書をよくお読みください。



注意

- ●乾電池の極性(+)(-)を確認して挿入してください。
- ●長期間使用しない場合は、乾電池を外してください。
- ●フラワーにおける、LED装飾部位のデザイン(配光、発光色、形、視認性など)に関しては保証外です。
- ●他の電源や改造での駆動は、危険ですから絶対にしないでください。(改造や電源変更などは保証外です。)
- ●本製品は屋内仕様です。

仕様

●駆 動 方 式:乾電池方式

●セット内容:電池ボックス・モチーフ

●発 光 制 御:全点灯

(ON/OFFスイッチ付)

●点 灯 時 間:約72時間※

●使 用 電 池:単3アルカリ乾電池×3本(付属していません)

●電源コード長: 0.5m

●定 格 寿 命:10000時間(目安 使用条件によって異なります)

●使用環境条件:屋内仕様 -10~40℃ 常湿

※新乾電池で、消灯するまでの時間

※製品改良等のため、形状や仕様を予告なく変更する場合があります。

姿 図	品 名	品番	LED色	LED数	サイズ(参考値)	質量 本体のみ (電池除く)
On the second	リース	STM-J10	電球色	22	幅21 x 奥行5 x 高さ22cm	100g
	ローブリッター・白	STM-J30	白	7	幅23×奥行23×高さ20cm	135g
	ガーベラ	STM-J31	白	12	幅20x奥行20x高さ32cm	200g
	チューリップ・赤	STM-J32	白	12	幅25×奥行25×高さ30cm	160g

使用方法

- ①乾電池の極性を確認して挿入してください。
- ②スイッチをオンにする事により点灯します。電池ボックスの落下には十分注意してください。
- ③1.2Vの充電池(Ni-MH)も使用できますが、点灯時間などは短くなります。





電池収納部フタ

電池ボックスをモチーフ本体に入れるときに、コードを挟まないようにしてください。 コードが挟まると電池ボックスが、引き出せなくなる場合があります。

保証期間:6ケ月(ただし保証期間内でも次の場合は保証できません)

- ●火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変
- ●使用上の誤り、異常電圧による故障
- ●改造での破損
- ●施工後の交換または撤去費用
- ●お買上げ年月日の証明できる伝票等のない場合

